

Upustvo za instalaciju airCalc

Pre instalacije programa AirCalc, proverite da li je na računaru instaliran Microsoft Framework 3.5 i Microsoft Framework 4.6 i Access Database Engine 2007.

Ako su instalirani, pokrenite **AIRCALC_SETUP_xxx.exe**

Po završetku instalacije pokrenite program.

Korisničko ime

Main licence: 10025

Sublicense: 10025

Username: sokoing

Password: sokoing